

# Lakier do parkietu VP P.U.



## WŁAŚCIWOŚCI

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy, nie wymaga mieszania

Doskonale zabezpiecza parkiety i boazerie

Łatwy w użyciu

## ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do każdego rodzaju drewna również z drzew egzotycznych

Do nakładania bezpośrednio na drewno lub na warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH

## PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- VP P.U. BLANCHON to tradycyjny lakier na bazie żywic poliuretanowych zawierający utwardzacz. Nie wymaga mieszania, gotowy do użycia.
- VP P.U. jest elastyczny, odporny na zużycie i posiada właściwości antypoślizgowe. Przeznaczony do lakierowania wszystkich odpowiednio przygotowanych parkietów (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI), w pokojach, sypialniach, salonach, na schodach itp. Do nanoszenia na wszystkie, powszechnie stosowane gatunki drewna (rzadkie gatunki egzotyczne: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON).
- VP P.U. jest dostępny w 2 aspektach: satynowy i satynowy mat.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycyklinować powierzchnię starego bądź nowego parkietu: zeszlifować do „surowego drewna” papierem ściernym (granulacja 24 albo 36), wygładzić powierzchnię papierem o granulacji 50 lub 60, na koniec przeszlifować papierem ściernym o granulacji 100 albo 120 (patrz ZAŁĄCZNIK \*, strona 2, szczegółowe informacje dotyczące szlifowania parkietu).
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować detergentów, rozjaśniaczy, wybielaczy oraz środków do czyszczenia parkietów).
- Starannie odkurzyć.
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar WYPEŁNIACZEM SZCZELIN BLANCHON, który naprawi powierzchnię zawsze „pod kolor” (patrz Karta Techniczna tego produktu).

### Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON.

### Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do „surowego drewna” mogą być barwione beją do drewna AQUATEINTE™ 2K BLANCHON, BEJĄ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory podstawowe albo kolory pastelowe) lub POSTARZACZEM DO DREWNA BLANCHON (odcienie pozytywne).
- Aby kolor nie uległ zmianie, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończeniową. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Zbędne i niewskazane jest stosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON w celu „zablokowania” barwionej powierzchni. W przypadku jasnych odcieni, należy uwzględnić wpływ żywic poliuretanowych na ocieplenie barwy drewna i ocenić uzyskane zabarwienie po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru (w razie konieczności należy przeprowadzić test w mało widocznym miejscu).
- Nie stosować lazurów.

### Lakiery podkładowe

- Użycie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH, na nie zabarwione powierzchnie drewniane pozwoli na ich szybsze pokrycie lakierem VP P.U. (oszczędność czasu). Taka operacja jest również wskazana przy starych parkietach lub parkietach z drewna egzotycznego aby zachować możliwie najjaśniejszy odcień drewna.

## SPOSÓB UŻYCIA

- NIE WYMAGA MIESZANIA: LAKIER JEDNOSKŁADNIKOWY (zawiera utwardzacz).
- Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. W normalnych warunkach, nie wymaga rozcieńczenia.
- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności względnej przekraczającej 85% (przestrzegać obowiązującej dokumentacji technicznej). Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w kontakcie z oparami rozpuszczalników.
- Nanosić 3 równomierne i obfite warstwy za pomocą ławkowca lub wałka. Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Po wyschnięciu każdej warstwy lakieru należy zmatowić ręcznie powierzchnię papierem ściernym, a następnie odkurzyć.

### Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIEŃCZALNIKA SYNTILAC® BLANCHON. Nie stosować syntetycznych i celulozowych środków rozcieńczających.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać odpadów do kanalizacji.

Blanchon

# Lakier do parkietu VP P.U.

## SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 30 do 40 minut.
- Schnięcie „matowienie/pokrywanie”: 6 godzin w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 48 godzin między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (plandekami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzeseł i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

## WYDAJNOŚĆ

- 10 m<sup>2</sup> z 1L na jedną warstwę.

## PIELĘGNACJA

- VP P.U. ułatwia pielęgnację wszystkich rodzajów parkietów.
  - Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
  - Od czasu do czasu, zmyć na mokro przy użyciu mopa dobrze odcisniętego z nadmiaru środków czyszczących i wody. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, CLEANER LISABRIL™ BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- WAŻNE:** pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru VP P.U.
- NIE UŻYWAĆ: monoszlifierki, mopa z frędzlami, silikonowych nabyśszczaczy, produktów zawierających amoniak oraz detergentów ścierających itd., tzn. wszystkich produktów i narzędzi mogących nadawać połysk i powodować poślizg.
  - Parkiety polakierowane lakierem VP P.U. i poddane dużemu natężeniu ruchu, należy konserwować.
  - Środkami takimi jak: PROTECTOR Półpołysk - METALIZATOR BLANCHON lub PROTECTOR Mat - MÉTAMAT® BLANCHON oraz CLEANER LISABRIL™ (patrz Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji zależy od natężenia ruchu w pomieszczeniach.
  - W przypadku lakieru VP P.U. satynowy mat zaleca się stosowanie środków: PROTECTOR MAT - MÉTAMAT®, LAGOON® i CLEANER LISABRIL™ aby zachować pierwotny wygląd powłoki.

## DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	LAKIER DO PARKIETÓW I BOAZERII
TYP ŻYWIC	Poliuretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 4a
GĘSTOŚĆ	0,87 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	150 cP (BROOKFIELD T2)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiedniej Karty Danych Bezpieczeństwa (KDB) (dostępnej na stronie <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> lub <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
BEZ MIESZANIA	Produkt jednoskładnikowy
MATOWIENIE - POKRYWANIE	6 godzin w zależności od temperatury i stopnia wilgotności
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE test TABERA	Utrata masy: 38 mg (koła ścierne CS 10, 1000 obr. 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (przebijak400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po 20 dniach schnięcia wg NF T 30053). Nie stosować produktów zawierających amoniak.

### \*ZAŁĄCZNIK: MECHANICZNE SZLIFOWANIE PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifierki do parkietów, szlifierki krawędziowej i skrobaka do rogów.
- Szlifierkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) aby wyszlifować parkiet do surowego drewna i go wyrównać.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) aby wygładzić powierzchnię.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) aby uzyskać.
- Piękne wykończenie.
- Wyczyścić i wyszlifować brzegi całego pomieszczenia (szlifierką krawędziową i skrobakiem).
- Wyglądanie powierzchni monoszlifierką z tarczami ściernymi (100 lub 120) doskonale przygotowuje powierzchnie, zwłaszcza parkietów o ułożeniu naprzemiennym: szachownica, jodełka „grot strzały”, jodełka „zig-zag”, jodełka francuska, itd.
- Starannie odkurzyć całe pomieszczenie używając odkurzacza o dużej mocy ssania (powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne oraz grzejniki).

Karta techniczna zatwierdzona przez Dzia<sup>3</sup> Techniczny i wyemitowana 30.07.2014 r.

Wyrób opracowany i wyprodukowany we Francji.

Wszelkie wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze w celach informacyjnych. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego b d y b ędniego użycia jej materiałów. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.

BLANCHON POLSKA Sp. z o.o.  
Ul. Podwale 62, 50-010 WROCLAW  
Tel.: (71) 316 67 48 - Fax: (71) 316 67 84  
e-mail: [biuro@blanchon.pl](mailto:biuro@blanchon.pl) - NIP 896-13-15-370, REGON 932714413

**Blanchon**

BLANCHON S.A. - 28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS Cedex - France  
- Tél. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)